

Uputstvo za upotrebu - tečnost

Prvo dopunjavanje goriva:

1. Proverite koliko rezervoar ukupno drži u smislu broja litara.
2. Napunite rezervoar tečnošću za ukupnu zapreminu rezervoara prema tabeli ispod (Rezervoar br. 1-2).
3. Napunite punim rezervoarom.
(To je tako da cela prva rezervoar ima pravu koncentraciju.)

Drugo dopunjavanje goriva:

1. Napunite gorivom i proverite koliko litara je popunjeno.
2. Gore sa tečnošću prema tabeli ispod (Rezervoar br. 1-2).

Treće dopunjavanje goriva pa nadalje:

1. Napunite gorivom i proverite koliko litara je popunjeno.
2. Na vrh sa tečnošću prema tabeli ispod (Rezervoar br. 3 pa nadalje).

NB!

U slučaju i najmanje neizvesnosti u dozama, molimo vas da kontaktirate EffiTab.

Za veće volumene preporučuje se lični kontakt sa EffiTab-om za redigovanje i uputstva.



UPOZORENJE
Izbegavajte kontakt sa očima i kožom.
Ne udjuj. Samo za upotrebu u sistemima za gorivo motora. **DRŽITE SE VAN DOMAŠAJA DECE.**
Dolazi sa dečijom kapom za šrafove.

SKLADIŠTENJE
NEMOJTE skladištiti na direktnoj sunčevoj svetlosti ili na visokim temperaturama.

EffiTab International AB

Folke Bernadottes väg 445
256 57 Ramlösa
E-pošta: office@effitab.com



| Proizvoda | Rezervoar br. 1-2 | Rezervoar br 3-- |
|--|----------------------|---------------------|
| EffiTab Gold Fuel Treatment | 1/3000 | 1/4000 |
| EffiTab Gold Fuel Treatment HFO/  | 1/4000 | 1/5000 |
| | Temperatura | Odnos |
| EffiTab Gold Fuel Treatment ARCTIC  | -10 °C – -15 °C | 1:4000 |
| | -15 °C – -20 °C | 1:3000 |
| | -20 °C – -25 °C | 1:2500 |
| | -25 °C – -30 °C | 1:2000 |
| | -30 °C – -35 °C | 1:1500 |
| | (-40 °C) -> | 1:500 |